

Hurtigveiledning for

GDC-450H DECT

IP LDK- 20



Innholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Besvare anrop | 3 |
| Plukke opp samtaler | 3 |
| Sette over samtaler | 3 |
| Ringte internt | 3 |
| Ringte eksternt | 3 |
| Programmere personlig kortnummer | 3 |
| Ringte eksternt med kortnummer | 3 |
| Ringte eksternt med kortnummer alfabetisk | 3 |
| Repetisjon av de 10 siste nummer | 4 |
| Viderekoble telefonen internt | 4 |
| Viderekoble telefonen eksternt | 4 |
| Viderekoble til fraværbeskjeder | 4 |
| Fjerne viderekoblinger | 4 |
| Programmere navn | 5 |
| Aktivere/ Fjerne opptatt (DND) | 5 |
| Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND) | 5 |
| Tastelås  | 5 |
| Stillemodus (kun vibrasjon) | 5 |
| Voice mail | 5 |
| Innspilling av personlig Voice Mail | 5 |
| Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail | 5 |
| Slette personlig Voice Mail | 5 |
| Viderekoble til Voice Mail | 5 |
| Slå av Voice Mail | 5 |
| Avspilling av mottatte talebeskjeder | 6 |
| Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail | 6 |
| Funksjoner | 6 |
| Vise register med ringte nummer | 6 |
| Vise register med ubesvarte anrop | 6 |
| Telefonbok | 6 |
| Programmere ett kortnummer | 6 |
| Ringte med telefonbok | 6 |
| Slette kortnummer | 6 |
| Samtalelister (Call Register) | 7 |
| Vise samtalelister | 7 |
| Slett samtalelister | 7 |
| Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds) | 7 |
| Vise bakgrunnsbilde | 7 |
| Endre ringevolum | 7 |
| Endre ringelyd | 8 |
| Vibrator og/ eller Ringing | 8 |
| Innstillinger (Phone Setting) | 8 |
| Klokke | 8 |
| Alarm | 8 |
| Displaykontrast | 8 |
| Tapte anrop | 8 |
| Bakgrunnsbelysning | 9 |
| Varselsignal når man er utenfor dekning | 9 |
| Talevolum | 9 |

Besvare anrop

Trykk svar  knapp.



Plukke opp samtaler

Trykk svar  knapp.

Tast * 7 og internnummer til apparat som ringer.

Tast *566 for å plukke opp fra gruppe. (Gruppen må være programmert)


Sette over samtaler

Trykk overfør  knapp, tast internnummer, trykk avslutt  knapp.

Ring intern

Trykk intern  knapp, tast internnummer.

Ring eksternt.

Trykk svar  knapp og tast siffer 0, tast telefonnummer.


Programmere personlig kortnummer


Trykk svar  knapp.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek),

trykk kortnummer  knapp (kortere enn 1 sek).

Velg kortnummer posisjon 000-099 og tast telefonnummer,

trykk program  knapp (lenger enn 1 sek).


Tast inn navn (se bokstaver under) og trykk program  knapp (lenger enn 1 sek).

For å avslutte trykk END  knapp.

A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41
H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62
O=63 P=71 Q=72 R=73 S=74 T=81 U=82
V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 Ø=00
.=13 BLANK=*1 (mellomrom)


Ring eksternt med kortnummer

Trykk svar  knapp.


Trykk kortnummer  knapp, tast kortnummer 000-099 (2000-4999).

Ring eksternt med kortnummer alfabetisk.

Trykk svar  knapp.

Trykk kortnummer  knapp 2 ganger, tast siffer 2 (personlig) eller siffer 3 (felles) kortnummer.


Nå kan det søkes med bruk av bokstaver.

Trykk intern  knapp (lengre enn 1 sekund) for å ringe ut.


Repetisjon av de 10 siste nummer.

Trykk svar  knapp.



Trykk repetisjon  knapp og trykk  knapp.

Trykk  opp/ned for å finne telefonnummer.

For å ringe, trykk intern  knapp (lengre enn 1 sekund).

For å lese tapte anrop CLI. 

Trykk sva  knapp.

Trykk beskjed  knapp, trykk  for å bla i tapte anrop.

For å ringe, trykk intern  knapp (lengre enn 1 sekund).

Trykk slette  knapp dersom du ønsker å slette nummeret.

Viderekoble telefonen internt.

Trykk svar  knapp:

Tast *5541 (viderekobling direkte).

Tast *5542 (viderekobling ved opptatt).

Tast *5543 (viderekobling ved ikke svar, standard tid 15 sek.).

Tast *5544 (viderekobling ved ikke svar / opptatt).

Du kan nå viderekoble til apparat ellergrupper.

Viderekoble telefonen eksternt.

Trykk svar  knapp:


Tast *5545 for viderekobling eksternt med engang.

Tast *5546 for viderekobling eksternt etter tid (15sek).

Du kan viderekoble til personlig kortnummer 000-099 eller felles kortnummer 2000-4999.

Viderekoble til fraværbeskjeder

Trykk svar  knapp.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek), og tast 51, velg en av beskjedne:

Tast 01 for melding "LUNSJ, TILBAKE KL:" + tast inn klokkeslett.

Tast 02 for melding "FERIE, TILBAKE DATO" + tast inn dato.

Tast 03 for melding "UTE TIL KL" + tast inn klokkeslett.

Tast 04 for melding "UTE TIL DATO" + tast inn dato.

Tast 05 for melding "UTE TIL UKJENT TID TILBAKE".


Tast 06 for melding "RING" + telefonnummer.

Tast 07 for melding "RING INTERNNUMMER " + tast dette internnummeret.

Tast 08 for melding "I MØTE TILBAKE KL" + tast inn klokkeslett.

Tast 09 for melding "HJEMMEKONTOR".

Tast 10 for melding "SYK".

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre melding.


Fjerne viderekoblinger


Trykk svar  knapp og tast *559

Programmere navn

Trykk svar  knapp.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek), og tast 74, tast inn navn.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre navn.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek) for å slette navn, etter å ha tastet 74.


Aktivere/ Fjerne opptatt (DND).

Trykk svar  knapp og tast *553.

Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND)


Trykk svar  knapp og tast *568

Tastelås

Trykk  knapp (lengre enn 1 sekund).

Oppheves ved å trykke på Unlock  og OK  knappene.


Stillemodus (kun vibrasjon).


Trykk  knapp (lengre enn 1 sekund), for å oppheve trykk knappen på nytt.

Voice mail.

Innspilling av personlig Voice Mail

Trykk svar  knapp.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61, følg taleanvisning.

For å avslutte trykk  knapp.

Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail

Trykk svar  knapp.

Trykk program  knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61.

Slette personlig Voice Mail

Trykk svar  knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 66.

Viderekoble til Voice Mail

Trykk svar  knapp.

Tast *5541# (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).

Tast *5542# (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).

Tast *5543# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).


Tast *5544# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).

Slå av Voice Mail


Trykk svar  knapp og tast *559


Avspilling av mottatte talebeskjeder

Trykk svar  knapp.

Trykk beskjed  knapp for å høre på beskjed.

Trykk beskjed  knapp for å høre samme beskjed på nytt.

Trykk intern  knapp (lenger enn 1 sek), for å høre av neste beskjed.

Trykk slette  for å slette beskjed som avspilles.

Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail

Trykk intern  knapp, tast internnummer.

Trykk beskjed  knapp for å legge igjen beskjed.

Funksjoner

Vise register med ringte nummer

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk  knapp for å ringe ut.

OBS. Listen blir automatisk slettet dersom telefonen slås av og på.

Vise register med ubesvarte anrop

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk  knapp for å ringe ut.

Telefonbok

Programmere ett kortnummer

- Trykk **Names**, og trykk **Add**
- Skriv inn navn og trykk **OK**
- Tast telefonnummer (husk 0 først) og trykk **OK** 2 ganger
- Velg posisjon 01 – 60 og trykk **OK**

Ringte med telefonbok

- Trykk **Names**, og velg **Find** og trykk **OK**
- Tast inn første bokstav i navnet og trykk **Find**
- Trykk så **Call** for å ringe ut

Slette kortnummer

- Trykk **Names**, og velg **Delete** og trykk **OK**
- Du kan nå velge å slette ett nummer eller alle
 1. Delete One (skriv inn første bokstav og trykk **Find**)
 2. Delete All (sletter alle kortnummer i telefonboken)
- Trykk **OK** for å slette

Samtalelister (Call Register)

Vise samtalelister

- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil se:
 1. Missed Call (Tapte samtaler)
 2. Received Call (Besvarte samtaler)
 3. Dialed Call (Ringte nummer)
- Trykk så **OK**
- Trykk **Option** og velg aktivitet:
 1. Details (Dato og tid)
 2. Save into Phbk (Lagre i telefonbok)
 3. Delete (Slette telefonnummer)
 4. Call (Ringte telefonnummer)
- Trykk **OK**

Slett samtalelister

- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så **Delete Call** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil slett:
 1. Missed Call (Tapte samtaler)
 2. Received Call (Besvarte samtaler)
 3. Dialed Call (Ringte nummer)
 4. All Calls (Slette alle lister)
- Trykk **OK**

Ringsignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds)

Vise bakgrunnsbilde

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Images** og trykk **OK**
- Velg så hvilket bilde du vil vise:
 1. Wallpaper 1 – 3
 2. Blank
- Trykk **Set** og **OK**

Endre ringevolum

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
 1. Internal Ring
 2. External Ring
- Velg **Volume** og trykk **OK**
- Velg volume 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp
- Trykk **OK** for å lagre

Endre ringelyd

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
 1. Internal Ring
 2. External Ring
- Velg **Ringng Type** og trykk **OK**
- Velg ringelyd 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp
- Trykk **OK** for å lagre

Vibrator og/ eller Ringing

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg **Ringng Mode** og trykk **OK**
- Velg ring/ vibrator med navigasjonsknappen
 1. By Ring (Kun ringng)
 2. No Sound (Stille)
 3. By Vibrator (Kun Vibrator)
 4. Ring and Vib (Ringng og Vibrator)
 5. Ring after Vib (Vibrator først og så ringng)
- Trykk **OK** for å lagre

Innstillinger (Phone Setting)

Klokke

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Clock** og trykk **OK**
- Tast inn dag-måned-år (DDMMÅÅ) og trykk **OK**

Klokken vil ikke vises i displayet før den er programmert.

Alarm

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Alarm Clock** og trykk **OK**
- For å slå på / av alarm bruk navigasjonsknappen
- Trykk **OK** for å lagre
- Tast inn klokke og trykk **OK**

Displaykontrast

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Contrast Set** og trykk **OK**
- Velg nivå 0-100% med navigasjonsknappen
- Trykk **OK** for å lagre

Tapte anrop

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Missed Call Mode** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen
- Trykk **OK** for å lagre

Denne tjenesten er aktivert som default og ligger i telefonen ikke telefonsystemet.

Det vil si at dersom det ringer på din telefon og samtalen blir besvart av en annen vil du fortsatt få tapt anrop i GDC 450 dersom du ikke skrur denne funksjonen av.

Bakgrunnsbelysning

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Lightning Set** og trykk **OK**
- Velg hvilken bakgrunnsbelysning
 1. Standard (Svak belysning etter 20 sekunder)
 2. Always (Alltid på)
 3. Always off (Alltid av)
 4. Sleep Mode (Etter 80 sekunder blir displayet helt mørkt)
- Trykk **OK** for å lagre

Varselsignal når man er utenfor dekning

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Range Out Beep** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen
- Trykk **OK** for å lagre

Talevolum

- Denne kan kun endres når man er i en samtale
- Benytt navigasjonsknapp velg nivå 1 - 7

| | |
|--|--|
|  | [Svare] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å svare eller ringe en samtale. |
|  | [Av/På, Legge på] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å skru på eller av telefonen eller legge på en samtale. |
|   | [Vestre/ høyre softkey] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å velge funksjoner. |
|  | [Slette] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å slette meldinger, slåtte siffer/ bokstaver |
|  | [Kortnummer/ Programmering] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes til å ringe kortnummer og til å programmere. |
|  | [Vestre navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å vise tapte anrop |
|  | [Høyre navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Internsummetone/ Sette over samtaler |
|  | [Oppkall/ Beskjed] <ul style="list-style-type: none"> ■ Lese/ Høre meldinger eller legge igjen beskjed. |
|  | [Opp/ Ned navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Juster lyden når man prater. ■ Se ringte telefonnummer, når telefonen ikke er i bruk (Opp) |
|  | [Tastelås] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å aktiver tastelås. |
|  | [Vibrator] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å skru av ringelyd, kun vibrator. |



Antenne signal



Sitter i samtale



Vibrator/ stille er aktivert



Du har en beskjed/ melding



Tastelås er aktivisert



Alarm er aktivisert