

## Hurtigveiledning for DECT telefon

GDC-400/ 450H

### **Ring en samtale:**

Internsamtale

- Tast ønsket internumner.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast \*552.

### **Besvare et anrop:**

Trykk på svarknapp.

### **Hente en samtale som ringer på et annet apparat:**

Tast \*7 + internumneret til telefon som ringer.

### **Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:**

Tast \*566 (gruppene programmeres av installatør).

### **Sette over en samtale:**

Trykk på INT knappen og tast et internumner.

### **Sette over en samtale eksternt:**

Trykk på INT knappen, tast 0 og et telefonnummer.

### **Programmere kortnummer (20 nummer):**

Tast \*555 og en kortnummerposisjon (01–19).

Tast 0 + et telefonnummer og trykk på P.

### **Bruk av kortnummer:**

Tast \*558 + kortnummerposisjonen.

### **Personlig talepost/ Voicemail:**

Tast \*620 + eget internumnr. og passord (default \*).

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

### **Innlesing av personlig beskjed:**

Tast \*620 + eget internumnr. og passord (default \*).

Du får nå opplest en meny.

### **Fjernstyring av personlig talepost:**

Ring eget direktenummer, din beskjed avspilles.

Tast # + eget internumnummer og passord.

(forutsetter at apparatet er viderekoblet).

### **Viderekoble internt og eksternt:**

Tast \*554, velg en viderekobling nedenfor.

- Tast 1 for viderekobling med en gang.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.

Intern viderekobling:

- Tast et internumner (2-4 siffer).

Ekstern viderekobling:

- Trykk på P + kortnummerposisjon.

Aktivisering av personlig talepost:

- Tast \*620.

### **Slå av all viderekobling:**

Tast \*559.

### **Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:**

Tast \*561, velg en beskjed nedenfor.


- Tast 5101 – Lunsjbeskjed, tast klokkeslett.
- Tast 5102 – Feriebeskjed, tast dato.
- Tast 5103 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 5104 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 5105 – Er ikke på kontoret.
- Tast 5106 – Ring telefonnummer.
- Tast 5107 – Ring internumnummer.
- Tast 5108 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 5109 – Ikke til stede.
- Tast 5110 – Ute resten av dagen.
- Tast \* hvis du ønsker at beskjed skal avspilles.

Når en av beskjedene er valgt, trykk P knappen.

(Dato eller klokkeslett testes inn med 4 siffer).

**Tast \*559 for å slå av fraværsbeskjed.**

### **Tapte anrop:**

Trykk på svarknapp og konvoluttknapp x2 (.

Bla opp og ned med meny knappen.

Slette nr. – Trykk på R/C knappen.

Ring nr. – Trykk på INT ► knappen.

### **Mobil Extension:**

Mobilen kobles sammen med din kontortelefon.

### **Programmere mobilens telefonnummer.**

Tast \*561 37.

Tast ditt mobilnummer og trykk på P.

### **Slå av og på Mobil Extension funksjonen.**

Tast \*561 38.

Tast 1 for på eller 0 for av og trykk på P for å lagre.

### **Fra mobilen – Sette over samtaler.**

Trykk på \* og tast et internumner (2-4 siffer).

Trykk på # for å hente samtalen tilbake.

### **Aktivere "Ikke forstyrr" funksjon:**

- Tast \*553 (av og på).

### **Programmere navn på apparatet:**

Tast \*561 74.

Tast inn navn og trykk på P knappen.

### **Programmering av bokstaver:**

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknapp som har ønsket bokstav, tast siffer 1, 2 eller 3 for den av de 3 bokstavene du ønsker.

Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

### **Spesial tegn.**

1=10	2=20	3=30	4=40	5=50
6=60	7=70	8=80	9=90	0=00
: =*2	, =*3	. =13	Mellomrom= *1	
Q=11	Z=12	Ø=00		

### **Oppstykket internsummetone!**

Dette betyr at en tjeneste er aktivert som f. eks viderekobling, ikke forstyrr eller fraværsbeskjed.

Tast \*559 for å slette alle tjenester.

Hvis dette ikke hjelper har du mottatt en talebeskjed.

Tast \*620 + internumnummer og passord (default \*)

## Programmeringskoder

### Programmering av DECT håndsettet:

Funksjon	Tast
Samtale venter, av/ på.	*561 34 + (0 el. 1) + P
Mobil Extension, telefonr.	*561 37 + tlf.nr. + P
Mobil Extension, av/ på.	*561 38 + (0 el. 1) + P
Sette alarm/ vekking.	*561 41 + TTMM + P
Slå av vekking.	*561 42 + P
Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken.	*561 51 + 01 + TTMM + P eller + 02 + DDMM + P eller + 08 + TTMM + P
Viderekobling med en gang til kortnummerposisjon 00.	*5541 + P + 00
Viderekobling med en gang til talepostkasse.	*5541*620
Slå av all viderekobling.	*559
Utmelding av gruppe.	*571 + grp nr. + 1
Innmelding i gruppe.	*571 + grp nr.
Fellesscalling til grupper.	*501 ~ *510
Fellesscalling alle grupper.	*549
Åpne dør 1 til 4.	#*1 til #*4
Programmere apparatnavn.	*561 74 + navn + P
Endre passord (default passord er *).	*561 33 + int.nr + passord + P + nt.nr. + nytt passord + P
Delta i konferanserom 1 til 9.	*59 + 1 til 9

## Apparatbeskrivelse GDC-400/ 450H



### Beskrivelse av funksjonsknapper



- Menyknapp med 4 funksjoner:

◀ - Tapte anrop. ▲ – Ringte samtaler.


INT▶ - Sette over samtaler. ▼ – Innebygd telefonbok.




- Svarknapp.



- Avslutte samtale, slå av/på håndsett.



- Avlese talepost.



- P knapp/ programmering og lagre.



- Tastelås, hold i 1 sekund.



- Vibrator (stille), hold i 1 sekund.

## Hurtigveiledning For DECT (GDC-400/ 450H)

